

Sécurité des outils portatifs électriques



Règles de sécurité générales

- Prendre connaissance du manuel d'instructions du fabricant
- Porter des vêtements ajustés
- Attacher les cheveux s'ils atteignent les épaules
- Ne porter aucun bijou
- Porter les équipements de protection recommandés
- Inspecter l'outil avant de l'utiliser
- Vérifier que les boutons de démarrage et d'arrêt sont en bon état et facilement accessibles
- S'assurer que l'outil a une fiche à trois broches et qu'il est bien mis à la terre
- Vérifier que l'éclairage au poste de travail est suffisant
- Ne jamais enlever de rebuts pendant que l'outil est en marche
- Ne tolérer aucune distraction lorsqu'un outil électrique est utilisé
- Mettre l'outil hors tension dès qu'un coincement se produit
- Interrompre le courant et contrôler toutes les sources d'énergie avant de nettoyer, de régler ou de réparer un outil électrique



AVANT UTILISATION

- ✧ S'assurer que l'outil est en bon état.
- ✧ S'assurer que les protecteurs sont en place et en bon état.
- ✧ Vérifier le voltage du secteur et de l'outil.
- ✧ S'assurer que le contacteur est hors tension avant de brancher le cordon d'alimentation.
- ✧ Utiliser une prise de courant avec « mise à la terre ».
- ✧ S'assurer que l'espace de travail est propre, sec et bien éclairé.
- ✧ Vérifier l'état des accessoires : lames, forets, disques abrasifs, embouts, etc.
- ✧ S'assurer que le cordon d'alimentation est en bon état, suffisamment long pour la tâche à effectuer et qu'il n'est pas enroulé.
- ✧ Remiser les clés de réglage ou de serrage avant d'utiliser l'outil.
- ✧ Si l'outil fonctionne avec une pile rechargeable, vérifier l'état de la batterie et son niveau de charge.

EN OPÉRATION

- ✧ Tenir l'outil par les poignées.
- ✧ Utiliser les guides appropriés au travail à effectuer.
- ✧ Ne jamais travailler en ramenant l'outil vers soi; travailler en poussant.
- ✧ Tenir le cordon d'alimentation éloigné de la surface de travail.
- ✧ Ne jamais perdre la surface de travail des yeux.
- ✧ Une fois hors tension, attendre l'arrêt complet de l'outil avant de le déposer, sans tenter de le freiner avec la main.
- ✧ Débrancher après usage.

RAPPELEZ-VOUS ...

- ✓ UTILISER SEULEMENT LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS PAR LE FABRICANT
- ✓ NE PAS SOUS OU SURESTIMER LA CAPACITÉ D'UN OUTIL PORTATIF ÉLECTRIQUE
- ✓ ATTENDRE L'ARRÊT COMPLET DE L'OUTIL AVANT D'ENLEVER LES REBUTS SUR LA SURFACE DE TRAVAIL
- ✓ DÉBRANCHER POUR EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE, D'AJUSTEMENTS OU D'ENTRETIEN